



## **KY T104, T105, T512, T305, T306, T313, T1600, T1602, T1660, T1662, T2710, T2712 távirányítók használati leírása**

### **1. Távirányító felhangolása** (csak a programozandó motor legyen feszültség alatt)

- A motort helyezze feszültség alá, a motor hangjelzést ad (a motor 10 mp-ig programozó üzemmódban van)
- A távirányító hátoldalán kb 1 mp szünettel nyomja meg a PROGRAM (P2) gombot kétszer, majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. A motor minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

### **2. Forgásirány váltás**

- Amennyiben a hangolás után a motor fordított irányban működik, kapcsolja le a feszültséget 5 mp-re, majd az újabb feszültség alá helyezés után ismétlje meg a hangolást az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány megfordul.

### **3. Távirányító másolása** (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a PROGRAM gombot, majd az új távirányítón egyszer a PROGRAM gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

### **4. Távirányító törlése**

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - STOP - PROGRAM kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes távirányító törlésre kerül.

### **Kiegészítések**

Többcsatornás távvezérlők esetében a csatornák között a jobbra, balra gombokkal lehet váltani. A közös csatornát a LED-es távirányítók esetében az összes LED egyidejű világítása jelzi, a folyadékkristályos távirányítóknál a nullás csatorna.

A T2710, T2712 típusú távirányítók különálló billentési funkciót kaptak, amik kifejezetten zsalúziák, relaxák működtetésénél hasznosak. Ez a billentési funkció kizárólag a DC291A rádióvevővel való alkalmazáskor érhető el.