



## **KY T513, T515, T169, T458, T920, T459, T1603, T1605, T18-15T, időprogramos távirányítók használati leírása**

### **1. Távirányító felhangolása** (csak a programozandó motor legyen feszültség alatt)

- A motort helyezze feszültség alá, a motor hangjelzést ad (a motor 10 mp-ig programozó üzemmódban van)
- A távirányító hátoldalán kb 1 mp szünettel nyomja meg a PROGRAM (P2) gombot kétszer, majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. A motor minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

### **2. Forgásirány váltás**

- Amennyiben a hangolás után a motor fordított irányban működik, kapcsolja le a feszültséget 5 mp-re, majd az újabb feszültség alá helyezés után ismétlje meg a hangolást az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány megfordul.

### **3. Távirányító másolása** (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a PROGRAM gombot, majd az új távirányítón egyszer a PROGRAM gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

### **4. Távirányító törlése**

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - STOP - PROGRAM kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes távirányító törlésre kerül.

### **5. Időprogram beállítása**

Pontos idő beállítása

- Nyomja meg a távirányító hátulján a „M” (mód) gombot és állítsa a kijelzőt MAN (manual) állásba.
- Nyomja meg „ÓRA” gombot és tartsa folyamatosan nyomva (10 mp-ig) amikor is a kijelzőn az óra el kezd villogni.
- Most a távirányító elején található LE/FEL gombokkal állítsa be a pontos időt, majd ha kész, nyomja meg hosszan az „ÓRA” gombot, amíg az idő villogása megáll. Ekkor még egyszer röviden nyomja meg az „ÓRA” gombot, a pontos idő elindul.



### Csatornák időprogramozása

- Nyomja meg a távirányító hátulján a „M” (mód) gombot és állítsa a kijelzőt AUTO (automata) állásba. Válassza ki a távirányítón a programozni kívánt csatornát (JOB/BAL gomb segítségével)
- A kiválasztott csatornán hosszan nyomja le a „ÓRA” gombot, megjelenik a reggeli felhúzási idő, utána röviden még egyszer nyomja meg az „ÓRA” gombot, el kezd villogni a kijelzőn.
- Állítsa be a kívánt időt a LE/FEL gombokkal, ha ezzel kész van, nyomja meg az „M” (mód) gombot, a távirányító átvált az esti zárasi időre. Állítsa be a kívánt időt a LE/FEL gombokkal, a beállítás rögzítéséhez nyomja hosszan az „ÓRA” gombot (10 mp).

### Működési módok

- Működési mód kiválasztása „M” gomb megnyomásával
- „Man” a redőnyök csak kézzel működtethetők, a beállított időprogram inaktív.
- „AUTO” (automata) üzemmód, mellyel a beprogramozott csatornák automatikusan működnek.
- „Random” (automata) üzemmód, mellyel jelenlét szimulációt lehet létrehozni, pl. nyaralás alatt

### Kiegészítések

Az időprogram beállításánál a felhúzási és zárasi idő között több, mint 1 óra intervallumot kell beállítani, rövidebb időintervallum esetén az időprogram nem fog működni.

Többcsatornás távvezérlő esetén az időprogram aktiválása után állítsa a távirányítót a közös csatornára.