



### **KY V116 rádiós szél- és fényérzékelő használati, beállítási leírása**

A V116 szél- és fényérzékelő 230 V-os feszültséggel működik, amit a felszerelés helyére ki kell építeni!

#### **Előkészítés**

- Először tanítsa rá a kézi távirányítót a motorra, majd onnan másolja át a szél/fény érzékelőre a parancsot.

#### **Programozás**

- Másolás: nem kell hozzá áramszünet. A felprogramozott kézi távirányító hátoldalán nyomja meg kétszer a P2 gombot (kettőt sípol a vevő), majd nyomja meg egyszer a szél/fény érzékelő alján található „P” gombot (a vevő többször sípol, jelezve, hogy kész a tanítás).

- Az érzékelő alján lévő „UP” gomb egy vészbehúzó gomb. A programozás utáni működés tesztelésére használható.

- Ha az érzékelő fordítva működött az árnyékolót (szélre kinyit) vagy az „UP” gomb megnyomása után az árnyékoló bezárás helyett kinyit, akkor a kézi távirányítót tanítsa fel újra a vevőre a fordított irányban, majd onnan másolja át újra a szél/fény egységet.

#### **Beállítás**

- A szél és fényerősséget a kis potméterekkel tudja beállítani. Minél nagyobb értékre állítja ezeket, annál nagyobb szél- vagy fényre reagálnak csak. Ha a fényérzékelőre nincs szükség, tekerje 0 értékre a potmétert!

Szél értékek:

0-s fokozat esetén a szélérzékelő inaktív!

1-es fokozat esetén már 15 km / h-s szélre behúzza a napellenzőt

2-es fokozat esetén 30 km / h-s szélre behúzza a napellenzőt

3-es fokozat esetén csak 45 km / h-s szélre húzza be a napellenzőt

Fény értékek:

0-s fokozat esetén a fényérzékelő inaktív!

1-es fokozat esetén már 15 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt

2-es fokozat esetén 30 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt

3-es fokozat esetén 45 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt

4-es fokozat esetén csak 60 KLUX fényre engedi ki a napellenzőt

Abban az esetben, ha a beállított érték alatt mér a fényérzékelő, akkor automatikusan behúzza a napellenzőt.

Széltiltás esetén nincs blokkolási idő, a napellenzőt / zsaluziát azonnal ki lehet engedni. Javasolt várni a behúzás után kb. 10 percet, és ellenőrizni, hogy a szellőkések megszűntek.

#### **Rollstar-LRO Kft**

1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)

[www.ky-motor.info](http://www.ky-motor.info)

Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380

Mobil: +3620955-8545

[info@ky-motor.info](mailto:info@ky-motor.info)