



KY T1650 Prémium fali távirányító használati, beállítási leírása



Ezen a távirányítón nincs program gomb (mint a többi távirányító hátoldalán). Ezt a **FEL** és a **STOP** gomb egyszerre történő megnyomása helyettesíti.

A távirányító programozása

Helyezze feszültség alá a motort.

Nyomja meg 2 x a programgomb kombinációt és a LE gombot (bal oldali beépítésnél)

Nyomja meg 2 x a programgomb kombinációt és a FEL gombot. (jobb oldali beépítés esetén)

Amennyiben a motor fordítva működik, áramszünet után ismétlje meg a programozást a másik gomb kombinációval.

Távirányító másolása

A már felprogramozott távirányítón nyomja meg kétszer a program gomb kombinációt (FEL+STOP) majd az új távirányítón nyomja meg egyszer ugyanezt a kombinációt. A másoláshoz nem kell áramszünet.

Távirányító törlése

Nyomja meg a program gomb kombinációt, majd utána a STOP gombot, és végül újra a program gomb kombinációt. Ezzel mindent töröl a motor memóriájából.