



KY T316 2 csatornás fali távirányító használati, beállítási leírása



Ezen a távirányítón nincs program gomb (mint a többi távirányító hátoldalán). Ezt a **FEL** és a **STOP** gomb egyszerre történő megnyomása helyettesíti.

A távirányító programozása

Helyezze feszültség alá a motort.

A motor bal oldali beépítésekor (kintről nézve a tokot) : nyomja meg 2 x a programgomb kombinációt és a LE gombot

A motor jobb oldali beépítésekor (kintről nézve a tokot): nyomja meg 2 x a programgomb kombinációt és a FEL gombot.

Ismételje meg az előző lépéseket a másik csatornán is.

Távirányító másolása

A már felprogramozott távirányítón nyomja meg kétszer a program gomb kombinációt (FEL+STOP) majd az új távirányítón nyomja meg egyszer ugyanezt a kombinációt. A másoláshoz nem kell áramszünet.

Távirányító törlése

Nyomja meg a program gomb kombinációt, majd utána a STOP gombot, és végül újra a program gomb kombinációt. Ezzel mindent töröl a motor memóriájából.