



KY 35E., 45E.. motorok használati, beállítási leírása

1. Távirányító felhangolása (csak a programozandó motor legyen feszültség alatt)

- A motort helyezze feszültség alá, a motor hangjelzést ad (a motor 10 mp-ig programozó üzemmódban van)
- A távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg a PROGRAM gombot kétszer, majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. A motor minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

2. Forgásirány váltás

- Nyomja meg a motorfejen lévő nyomógombot kb. 6 mp-ig. A motor oda-vissza mozgással jelez vissza, hogy vette a parancsot. A forgásirány megfordul.

3. Távirányító másolása (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a PROGRAM gombot, majd az új távirányítón egyszer a PROGRAM gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

4. Távirányító törlése

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - STOP - PROGRAM kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes távirányító törlésre kerül.

5. Végállás állítás / törlés (nem kell áramszünet)

- Vigye fel az árnyékolót a kívánt felső végállásba a távirányító segítségével. Ezután nyomja meg a PROGRAM - FEL - FEL gombkombinációt a távirányítón. A motor hangjelzéssel és oda-vissza mozgással jelzi a felső végállás memorizálását.
- Ezután vigye le az árnyékolót a kívánt alsó végállásba a távirányító segítségével. Ezután nyomja meg a PROGRAM - LE - LE gombkombinációt a távirányítón. A motor hangjelzéssel és oda-vissza mozgással jelzi az alsó végállás memorizálását.
- A végállások törléséhez nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - LE - PROGRAM gombkombinációt.

Megjegyzés: az elektronikus végállású motoroknál a fizikai áramszünetet ki lehet váltani a motorfejen lévő program gomb egyszeri rövid megnyomásával, pl. programozás esetén.