



KY 35S..., KY35K..., KY45S...,KY45K..., KY45M..., KY59M.. kapcsolós motorok használati, beállítási leírása

Kiindulási állapot: a motor a tengelybe lett szerelve, a kapcsológyűrű rögzítve lett a motor tövére. Fontos, hogy a kapcsológyűrű ne mozduljon el, ugyanis ez számolja a fordulatszámot. (E nélkül nincs a motornak végállása.)

A motor a felfogatóval úgy legyen rögzítve, hogy a két végállás beállító lyuk könnyen hozzáférhető legyen, (Kifelé nézzenek a szerelő lyuk felé.)

A motorhoz csatlakoztassa a szerelőkábelt szín szerint, és indítsa el a motort LE irányba. Kb. 5-10 másodperc múlva a motor megáll, ezzel elérve az alsó végállását.

A lamellákat akassza be a tengelybe a feltolás gátló segítségével.

A szerelőkábelen lévő FEL gomb megnyomásával vigye fel a redőnyléceket, amíg már csak 30 cm marad a palástból.

A motor végében lévő alsó lyukba illessze be a beállító pálcát és tekerje a – irányba. (Felfelé)

Tekerjen a pálcával pár fordulatot addig, amíg a szerelőkábelen lévő FEL gomb megnyomására (folyamatosan próbálja) meg se mozdul a motor. A FEL gombot hagyja benyomva.

Most a pálcá segítségével kezdje tekerni a + irányba és a motor elindul a felső végállás felé, amit vigyen fel teljesen, de ne feszüljön.

A helyszínen még lehet finomítani a végállást (az oldalsó részen a szerelő lyuknál benyúlva a beállító pálcával)

Ezzel befejeződött a végállás beállítása

| | |
|---|----------------------|
| Rollstar-LRO Kft | Tel: 0612880380 |
| 1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál) | Mobil: +3620955-8545 |
| www.ky-motor.info | info@ky-motor.info |
| Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között | |