



## **KY 35RL..., 45R..., 59R..., 45RM..., 59RM.. beépített rádiós motorok használati, beállítási leírása**

### **1. Távirányító felhangolása** (csak a programozandó motor legyen feszültség alatt)

- A motort helyezze feszültség alá, a motor hangjelzést ad (a motor 10 mp-ig programozó üzemmódban van)
- A távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg a PROGRAM gombot kétszer, majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. A motor minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

### **2. Forgásirány váltás**

- Amennyiben a hangolás után a motor fordított irányban működik, kapcsolja le a feszültséget 5 mp-re, majd az újabb feszültség alá helyezés után ismétlje meg a hangolást az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány megfordul.

### **3. Távirányító másolása** (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón kb 1 mp szünettel nyomja meg kétszer a PROGRAM gombot, majd az új távirányítón egyszer a PROGRAM gombot. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.

### **4. Távirányító törlése**

- Nyomja meg a távirányítón a PROGRAM - STOP - PROGRAM kombinációt. Ezzel a motorra felhangolt összes távirányító törlésre kerül.

## **Mechanikus motor végállás beállítása**

1. A motor a tengelybe lett szerelve, a kapcsológyűrű rögzítve lett a motor tövére. Fontos, hogy a kapcsológyűrű ne mozduljon el, ugyanis ez számolja a fordulatszámot.
2. A motor a felfogatóval úgy legyen rögzítve, hogy a két végállás beállító csavarfej könnyen hozzáférhető legyen.
3. A felhangolt távirányítón nyomja meg a LE gombot, és várjon amíg a motor megáll az alsó végálláson.
4. A redőnyléceket akassza be a tengelybe a merev feltolás gátló segítségével.
5. A távirányító FEL gombjával vigye fel a redőnyléceket, amíg már csak kb. 30 cm marad a palástból.
6. A motor végén lévő alsó beállítófejbe illessze be a pálcát, és kezdje a - irányba tekerni (felfelé).
7. Addig tekerje folyamatosan, amíg a távirányító FEL gomb megnyomására (folyamatosan próbálja) meg se mozdul a motor. A FEL gombot hagyja benyomva.
8. Most a pálcá segítségével kezdje tekerni a + irányba a csavarfejet, és a motor elindul a felső végállás felé. Vigye fel teljesen a redőnyléceket, és állítsa be a végállást úgy, hogy a lécek ne feszüljenek.