

Gurtnis és zsinóros redőny használati és karbantartási útmutatója

1. Felhúzás és leengedés:

- A gurtnit vagy a zsinórt használva húzza fel vagy engedje le a redőnyt. Ügyeljen arra, hogy mindig egyenletesen és lassan húzza fel vagy engedje le a redőnyt, hogy megelőzze a károsodást és biztosítsa a zavartalan működést.

2. Gurtni helyzete:

- Használat során ügyeljen arra, hogy a gurtni ne csavarodjon / tekeredjen meg, mert hosszú távon a gurtni elkopásához és szakadásához vezethet. A redőnyt mindig az optimális magasságig húzza fel, ameddig az ütközők engedik, ne próbálja túlhúzni!

3. Kombi redőny:

Amennyiben szúnyoghálóval kombinált redőnyt vásárolt, abban az esetben a következőkre hívnánk fel a figyelmét:

- Mindig győződjön meg arról, hogy a szúnyoghálót megfelelően beakasztotta a nyílászáróhoz rögzített fogadóprofilba.

- A szúnyogháló felengedésekor ne engedje el a profilt, mert különben a háló sérüléseket és egyéb károkat okozhat.

4. Gurtni/zsinór cseréje:

- Ha a gurtni vagy zsinór megsérült vagy elhasználódott, cseréltesse ki azt azonnal, hogy ne legyen balesetveszélyes vagy ne okozzon további károkat a redőnynek.

Tisztításra vonatkozó előírások:

1. Engedje le teljesen zárt állapotba a redőnyt.
2. Készítsen elő szappanos vagy oldószermentes tisztítószerrel ellátott vizet, valamint egy puha szivacsot vagy mikroszálás törlőkendőt.
3. A választott eszközt a vízbe mártva, majd alaposan kicsavarva kezdjük meg a redőnylécek megtakarítását. Kizárólag függőlegesen (fentről-lefelé haladva) végezzük el a folyamatot, mivel a redőnylécek vízszintes tisztítása esetén elmozdulhatnak amely a tekeredésben problémát okozhat. **Ez hatványozottan érvényes a műanyag redőnyre!**
4. Miután letörölte a redőnyt tisztítószerrel, végezze el újra a folyamatot tiszta vízzel, majd törölje szárazra.