



Sun Shading Solutions **Nice**

Elero RolTop D+ S-868, RolTop D+ M-868 sorozatú öntanuló, akadályérzékelős, elektronikus végállású rádiós motorok használati leírása

Megjegyzés:

Az Elero Roltop motorok szerelése esetén kötelező a merev feltolásgátló használata!

Az Elero redőnymotorjai 4 vezetékkel kerülnek forgalomba, legyen szó kapcsolós vagy rádiós kivitelről. Ezért még a rádiós változatok is beállíthatók próbakábel segítségével, hagyományos módon. A rádiós változatoknál a fekete és barna vezetéket közösen válik rádiós működtetésűvé a motor, ezután lehet a távirányítót ráhangolni.

Távirányító hangolása: Kösse össze a fekete és barna vezetéket, és kösse hálózatra a motort. A feszültség ráadása után a motor 5 percig tanuló üzemmódba kerül. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító program gombját, amíg az árnyékoló szakaszosan elkezd fel-le mozogni. Amikor az árnyékoló fel irányba indul, 1 mp belül nyomja meg a távirányítón a fel irány gombját. Ha „elkapta” az irányt ez a szakaszos mozgás egy pillanatra megtorpan. Amikor az árnyékoló le irányba indul, 1 mp belül nyomja meg a távirányítón a le irány gombját. Az árnyékoló mozgása pillanatra megtorpan, ha sikeres volt a művelet. Ha megvan mindkét irány, az árnyékoló szakaszos mozgása teljesen megáll.

A szakaszos mozgás 2 perc után megáll, eddig van idő ráhangolni a motorra a távirányítót. Ha nem sikerül, újabb áramszünet után újra kezdhető a folyamat.

Távirányító törlése a motorról: Nyomja meg és tartsa folyamatosan lenyomva a PROGRAM-STOP gombkombinációt a távirányítón, amíg a LED pirosra vált, és elalszik. Ezzel csak azt a távirányítót törölte, ami kézben van, a többi feltanított távirányító továbbra is használható marad a motorral.

Motor teljes törlése: Amennyiben minden, már feltanított távirányítót és egyéb vezérlést törölni szeretne, nyomja meg és tartsa lenyomva a PROGRAM-FEL-STOP-LE kombinációt a távirányítón, amíg a LED pirosra vált, és elalszik.

További távirányítók, vezérlések hangolása a motorra: További eszközök felhangolása is ugyanazon az elven történik, mint az első távirányító programozása. Áramszünet után PROGRAM gomb, és az irányok „elkapása” 1 mp-en belül.

Áramszünet szimuláció távirányító segítségével: Az Elero motorok programozásához nincs szükség feltétlenül fizikai áramszünetre, ezt végre lehet hajtani egy már felprogramozott távirányító segítségével is. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón a PROGRAM-FEL-LE kombinációt mindaddig, amíg a LED el nem alszik. A motor tanuló módra vált.

Végállás beállítása:

Az Elero RolTop D+ sorozatú motorok végállása kizárólag nyomatékra állítható be, így alsó és felső ütköző használata mindenképpen kötelező!

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szerelőkábel, vagy a távirányító FEL és LE gombját, amíg a motor egy fel-le mozgással vissza nem jelez. Ezzel a beállított végállások törlésre kerülnek, és a motor végállás állítási módba kerül.

Az Elero RolTop D+ motorok végállását az alsó és felső végpontokhoz (ütközőkhöz) történő háromszori feszítéssel lehet automatikusan beállítani.

A motorral a redőnypalástot a beállító kábel vagy távirányító segítségével vigye fel felső végállásba, és feszítse neki a felső ütközőnek, míg a motor magától megáll. Kissé engedje vissza a palástot, majd újból ütköztesse a felső végállásnál. Ismét engedje vissza a palástot, majd újra ütköztesse a felső végállásnál.

Ezután vigye le a palástot az alsó végállás beállításához az alsó ütközési ponthoz, és addig tartsa nyomva a beállító kábel gombját, amíg a motor magától le nem áll. Ezután kissé emelje vissza a palástot, majd újra ütköztesse az alsó végpontra. Ismét emelje vissza a palástot a kábel segítségével, és harmadszor is ütköztesse nyomatékkal az alsó végpontra.

Másik változatban a végállásokat felváltva is be lehet állítani. Ehhez a redőnypalástot háromszor meg kell járatni az ütközők között. Mindkét megoldás ugyanazt az eredményt hozza.