



### **V425 rádiójel erősítő és továbbító használati leírása**

Olyan helyekre ajánlott, ahol sok motor van, vagy nagy a távolság a távirányító és a redőnyök között.

A V425 egységet csatlakoztassa egy konnektorhoz körülbelül félúton a távirányító és az árnyékoló motor között.

Az egységen nyomja meg a P gombot, mire a gomb melletti LED világítani fog.

A kézi távirányítón a kiválasztott csatornán nyomja meg a FEL gombot, mire a LED villogni kezd, jelezve, hogy megtanulta a kódot.

Ettől kezdve a jel erősítő-továbbító mindig ki fog adni egy plusz parancsot, a távirányító használatakor, így megszűnik az esetleges jel zavarás.

Az egységre több csatorna is programozható.

A V425 egységre programozott távirányítókat nem lehet külön-külön törölni, csak teljes törlésre van lehetőség. Nyomja le és tartsa nyomva a P gombot 5 másodpercig. A gomb elengedése után a LED világít, majd 2 másodperc múlva kialszik. A törlés végre lett hajtva.