

Rolós szúnyogháló használati és karbantartási útmutatója

1. Kezelés:

- A rolós szúnyoghálót minden esetben az erre a célra kialakított eszközök és profilok használatával kezelje:
 - Ajtós (vízszintes) kivitel esetén az íves illetve lapos fogantyúkkal.
 - Ablakos (függőleges) kivitel esetén a lehúzó zsinór / fogógomb / hálóakasztó valamelyikével.
- Sose engedje el a terméket féltávon, mivel a rugós mechanika miatt a háló azonnal visszaugrik a tokba, amely termékbeli és személyi sérüléseket is okozhat! Javasoljuk a fék igénylését a termék megrendeléskor, amely nagyban mérsékli a fentebb leírt problémát.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a hálóakasztót teljesen beakasztotta a fixakasztóba, mert ellenkező esetben bekövetkezhet a fentebb leírt probléma.

2. Karbantartás:

- Érdemes 1-2 hetente az alsó profilt kiporszívózni.
- A háló takarításához először nedvesítsen be egy puha textiliát (pl. mikroszálás törölkendő) vagy szivacsot enyhe szappanos vagy oldószermentes tisztítószerrel ellátott vízben, majd finoman törölje át a hálót, hogy megszabaduljon a makacsabb szennyeződésektől. Ha a hálót a takarítás közben véletlenül kitolja a lefutósínből, abban az

esetben egyszerűen igazítsa vissza a helyére a takarítás végeztével.
Majd maradjon a szúnyogháló lehúzott állapotban, amíg teljesen
meg nem szárad.