

# Pliszé szúnyogháló használati és karbantartási útmutatója

## 1. Használat:

- A pliszé szúnyoghálót, legyen szó ablakos vagy ajtós változatról, minden esetben az erre a célra kialakított eltolható profil / fogóprofil használatával kell mozgatni. A pliszé akkor van teljesen zárt állapotban, ha a fogóprofil és a keretprofil teljesen összeér. (Ekkor az alumínium profilok összeérésénél egy kattánás szerű hang is hallható)
- Amennyiben háziállat található otthonában, csak abban az esetben válassza a az ajtóra szerelhető pliszé szh-t, ha meg van győződve arról, hogy házi kedvence nem tesz benne kárt, ellenkező esetben komoly károk keletkezhetnek a hálóban, amelyek csak rendkívül magas javítási költséggel orvosolhatóak!

## 2. Alsó sín és a profilok karbantartása:

- Alacsony alsó sín illetve keretprofil esetén is minden esetben elengedhetetlen a megfelelő működéshez a rendszeres takarítás. A napi szintű ki-be járkálással elegendő kosz rakódhat le a profilokban, amik hosszú távon nem tesznek jót az ott futó szerkezetnek. Emiatt célszerű a heti takarításba beleszőni az alsó profilok kiporszívózását.
- Amennyiben a háló kimozdul az alsó sínből, egy egyszerű kézmozdulattal csípjük össze alul a hálót, és húzzuk vissza a profilra.

- A többi profil nem igényel különösebb karbantartást. Az esetleges nehezedő elhúzások és kopások megelőzésének érdekében érdemes szilikon spray-el befújni az alsó és felső profilokat (pl.: havonta 1-szer).

### 3. A háló karbantartása:

- Az eredményes tisztítás érdekében a hálót mindig teljesen kihúzott állapotban érdemes takarítani.
- Kisebb szennyeződések (por, szősz) esetén elegendő egy porolóval áttörölni a hálót, fentről lefelé haladva.