

# Keretes nyíló szúnyogháló ajtó használati és karbantartási útmutatója

## 1. Használat:

- A szúnyogháló ki-be nyitására a középén található "S" alakú osztóprofil szolgál.
- A szúnyoghálót egyenletes mozdulattal kell kinyitni vagy bezárni. A túlzott erőfelfejtés károkat okozhat a termékben.
- Tilos a hálót használni a szúnyogháló kezeléséhez!
- Rugdosóprofil hiányában ne próbálja meg lábbal kinyitni a hálót.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a szúnyogháló ajtó megfelelően záródik (mágnescsík), és nincs rés a profil és az ajtó között.

## 2. Karbantartás:

- A háló takarításához először nedvesítsen be egy puha textiliát (pl. mikroszálalás törülköző) vagy szivacsot enyhe szappanos vagy oldószermentes tisztítószerrel ellátott vízben, majd finoman törölje át a hálót, hogy megszabaduljon a makacsabb szennyeződésektől. Nagyon fontos, hogy a takarítás során ne fejtessen ki nagyobb erőt a szúnyoghálóra, különben elengedheti a tartását, és eldeformálódhat.

